

**DE** Bei SpaCare SpaChock handelt es sich um ein chlorfreies Mittel zur Schockbehandlung, das zur Aufrechterhaltung der Wasserhygiene in Whirlpools und Kinderbassins verwendet wird.

#### **Gebrauchsanweisung:**

SpaChock wird bei eingeschaltetem Wasserumlauf direkt in den Skimmer oder in den Patronenfilter gegeben. Die Wassermassage (Jets) wird auf niedrigste Geschwindigkeit gestellt. Bereits 5 Min. später kann gebadet werden. Beim Einfüllen oder bei einer Schockbehandlung werden 30 ml SpaChock pro 1000 l Wasser zugesetzt. Für tägliches Baden werden 10 ml SpaChock pro 1000 l Wasser benötigt. Wenn das Wasser nach dem Baden einen Tag oder länger unbenutzt stehen bleibt, werden 30 ml SpaChock pro 1000 l Wasser zum Nachdesinfizieren des Wassers verwendet. Sauerstoff- und pH-Wert sind mit einem O<sub>2</sub>/pH-Tester zu überprüfen.

Idealwert: Sauerstoff = 3,0-8,0 mg/l; pH = 7,0-7,4.

SpaCare SpaChock wird für eine chlorfreie schnelle Oxidation bzw. Schockbehandlung von Badewasser, das täglich mit SunWac-Tabletten, Bromin-Tabletten, BioBromide oder MiniChlor-Granulat behandelt wird, empfohlen, weil die Behandlung geruchsfrei ist und bereits 5 Min. später wieder gebadet werden kann.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Website:  
[www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

Mindestens haltbar bis: siehe Datum auf der Verpackung.

Dieses Material und seinen Behälter bei einer Abnahmestelle für Gefahr- oder Problemabfälle entsorgen. Nach Ausspülen mit Wasser kann diese Verpackung über die Abfallverwertung entsorgt werden.

**SE** SpaCare SpaChock är ett klorfritt chockmedel som används för att garantera vattenhygien i utomhusspa massagebadkar, bubbelbad och barnbassänger.

#### **Bruksanvisning:**

SpaChock tillsätts direkt i smutsavskiljaren eller i patronfilteret. När vattencirkulationen är igång, vattenmassagen (vattenstrålar) ställs in på lägsta hastighet. Man kan bada efter 5 minuter. Vid nyfyllning och chock tillsätts 30 ml SpaChock per 1000 liter vatten. För det dagliga badet tillsätts 10 ml SpaChock per 1000 liter vatten. Om vattnet efter bad ska stå oanvänt till nästa dag eller ännu längre, tillsätts 30 ml SpaChock per 1000 liter vatten för efterdesinficering av badvattnet. Kontrollera syre- och pH-värdena med ett O<sub>2</sub>/pH-tester. Lämpligt syrevärde: 3,0-8,0 mg/l; Lämpligt pH-värde: 7,0-7,4.

#### **OBS!**

SpaCare SpaChock rekommenderas för klorfri, snabb syresättning/chockbehandling av badvattnet som dagligen behandlas med t.ex. SunWac-tabletter, Bromin-tabletter, BioBromide eller MiniChlor-granulat, då behandlingen är luktfri och man kan bada 5 minuter efter tillsättningen.

Mer information finns på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

Bäst före: Se datum på förpackningen.

Tomma emballage och rester skall lämnas till kommunal uppsamlingsplats för specialavfall och farligt avfall.

Efter rengöring med vatten kan emballaget hanteras som vanligt avfall.

**DA** SpaCare SpaChock er et klorfrit chokmiddel til sikring af vandhygiejnen i udendørs-og indendørs spa, whirlpools og børnebassiner.

#### **Bruksanvisning:**

SpaChock tilsættes direkte i skimmeren eller i patronfilteret, med vandcirkulationen kørende. Vandmassagen (Jets) tændes på laveste hastighed. Der kan bades 5 minutter efter. Ved nyfyldning eller chok tilsættes 30 ml SpaChock pr. 1000 liter vand. Før den daglige badning tilsættes 10 ml SpaChock pr. 1000 liter vand. Skal vandet efter badning henstå ubenyttet til næste dag eller længere, tilsættes 30 ml SpaChock pr. 1000 liter vand til efterdesinfektion af badevandet. Kontroller oxygen- og pH-niveau med en O<sub>2</sub>/pH-tester. Idealværdi: oxygen 3,0-8,0 mg/l; pH 7,0-7,4.

#### **OBS!**

SpaCare SpaChok anbefales til klorfri hurtig - oxydering/chokbehandling af badevand der dagligt behandles med f.eks. SunWac tabletter, Bromin tabletter, BioBromide eller MiniChlor granulat, da behandlingen er luktfri og der kan bades 5 min. efter tilsætningen.

Få mere information på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

Anvendes før: Se dato på emballagen.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for specialaffald og farligt affald.

Efter rengøring med vand kan emballagen bortskaffes med dagrenovationen.

**NO** SpaCare SpaChock er et klorfritt sjokmiddel som brukes for å sikre vannhygien i massasjebad, boblebadkar og barnbassenger.

#### **Bruksanvisning**

Tilsett SpaChock direkte i skimmeren eller i patronfilteret, med sirkulasjonspumpen i gang. Sett vannmassasjen (dysene) på laveste hastighet. Det kan bades etter 5 minutter. Ved nyfylling eller sjok tilsettes ca. 30 ml SpaChock per 1000 liter vann. Før det daglige badet tilsettes 10 ml SpaChock per 1000 liter vann. Skal vannet stå ubrukt til neste dag eller lenger etter badet, tilsettes 30 ml SpaChock per 1000 liter vann for etterdesinfeksjon av badevannet. Kontroller oksygen- og pH-nivået med en O<sub>2</sub>/pH-tester. Ideell oksygenverdi: 3,0-8,0 mg/l; Ideell pH-verdi: 7,0-7,4.

#### **OBS!**

SpaCare SpaChock anbefales for rask klorfri oksidering/sjokbehandling av badevann som til daglig behandles med f.eks. SunWac-tabletter, Bromin-tabletter, BioBromide eller MiniChlor-granulat, da behandlingen er luktfri og det kan bades 5 minutter etter tilsetningen.

Få mer informasjon på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

Best før: Se dato på emballasjen.

Tom emballasje og rester skal leveres til kommunalt avfallsmottak for spesialavfall og farlig avfall.

Efter rengjøring med vann kan emballasjen kastes i vanlig husholdningsavfall.