

SCANDINAVIAN



SPACARE

# Bruksanvisning för SpaCare SunWac 2

Gäller för följande artikelnummer: 550 - 551

**SpaCare SunWac 2** används till spabad inomhus i bostäder för uthyrning/lyxsommarbostäder och hotell, för total desinfektion av anläggningens dolda rör och pumpsystem för att undvika risken för sjukdomssmitta i badet.

## ANVÄNDNING:

**Säker badhygien uppnås på följande sätt:** Det dolda rörsystemet ska rengöras var fjärde vecka med **SpaCare Pipe Cleaner**. Den dagliga hygien underhålls av användarna själva genom användning av **SpaCare SunWac 3**-tabletter.

**Total desinfektion med SunWac 2 utförs av utbildad servicepersonal en gång i veckan (mellan varje uthyrning) enligt följande:** Karet fylls med rent vatten och 1 dl = 100 ml **SunWac 2**-koncentrat tillsätts per 150–200 liter badvatten. Ingen får bada i vattnet samtidigt. Vattencirkulationen startas och pumpen ska sedan vara i gång i minst fem minuter. Innan vattencirkulationen stoppas startas inblåsningen av luft en kort stund, cirka 10 sekunder. Karet töms och torkas, därefter är det åter klart för användning.

**Tips!** Se [www.saniklar.se](http://www.saniklar.se) om du har problem med vattnet i poolen.



WENDT & SØRENSEN  
WE PURIFY AIR & WATER